

Introdução

Muito obrigado pela confiança em nossos produtos e em nossa empresa. Esperamos que tenha ficado satisfeito com a sua compra, caso contrário, saiba que estamos abertos a ouvir suas sugestões ou críticas em nosso canal de suporte para poder melhorar sempre.

Instalação

Módulo de engate para carretinhas e reboques.

Para carros que possuem a função lanterna e freio em apenas um fio, basta juntar o fio **AZUL** e **VERDE** do módulo de engate e ligar no fio da lanterna / freio do veículo.

CABOS	FIO DE ENTRADA	FUNÇÕES
VERMELHO	1 MM	POSITIVO DA BATERIA (12V)
PRETO	1 MM	NEGATIVO DA BATERIA
AZUL	0.5 MM	SINAL DA LANTERNA
VERDE	0.5 MM	SINAL DE FREIO
AMARELO	0.5 MM	SINAL DA SETA DIREITA
MARROM	0.5 MM	SINAL DA SETA ESQUERDA
BRANCO	0.5 MM	CANAL RESERVA (RÉ)

CABOS	FIO DE SAÍDA	FUNÇÕES
PRETO	1 MM	NEGATIVO DA BATERIA
AZUL	0.75 MM	SINAL DA LANTERNA
VERDE	0.75 MM	SINAL DE FREIO
AMARELO	0.75 MM	SINAL DA SETA DIREITA
MARROM	0.75 MM	SINAL DA SETA ESQUERDA
BRANCO	0.75 MM	CANAL RESERVA (RÉ)

Horário de atendimento para suporte técnico:
De Segunda a Sexta-feira das 8:30 às 18:00 horas.
Sábados das 8:30 às 13:00 horas.



(16)98192-6863



suporte.conectacar@gmail.com

www.conectacarrp.com.br