

Introdução


Muito obrigado pela confiança em nossos produtos e em nossa empresa. Esperamos que tenha ficado satisfeito com a sua compra, caso contrário, saiba que estamos abertos a ouvir suas sugestões ou críticas em nosso canal de suporte para poder melhorar sempre.

Instalação

Ambos os fios azuis sairão com a mesma tensão, independentemente de qual for escolhido para entrada ou saída.

Funções
Entrada 12V Bateria
Entrada Negativa Bateria
Entrada Positiva Sinal da Ré
Entrada da Tensão
Saída da Tensão

O tempo do canal de saída é de 20 segundos



ATENÇÃO: A inversão da polaridade ou ligação dos cabos errados implicará na perda da garantia do produto.

Horário de atendimento para suporte técnico:
De Segunda a Sexta-feira das 8:30 às 18:00 horas.
Sábados das 8:30 às 13:00 horas.

.....
 (16)98192-6863
 suporte.conectacar@gmail.com
 www.conectacarrp.com.br
.....